

coatmaster Flex V2 - Instandhaltungsprozess



coatmaster

Schritt-für-Schritt-Wartungsprozess

1. Führen Sie die
Wartung gemäß dem
Flex-Wartungshandbuch
durch.



2. Führen Sie die
Prüfung für das
Kalibrierzertifikat gemäß
den Richtlinien für das
Kalibrierzertifikat durch.



3. Füllen Sie das
Kalibrierzertifikat
aus.



4. Füllen Sie den Flex
Service-Bericht aus. Für
den Abschnitt
«Modifikationen und
Versionen» verwenden
Sie das
Modifikationsübersichts
dokument als Leitfaden.



5. Scannen Sie den
Servicebericht und
das Kalibrierzertifikat.



6. Senden Sie die folgenden
Dokumente an
maintenance@coatmaster.com,
wo der Service registriert wird.

- Flex-Service-Bericht
- Kalibrierzertifikat



Important

Die Servicemeldung auf dem Flex kann nur mit der Seriennummer des Maintenac-Kits zurückgesetzt werden. Die Seriennummer ist auf der Verpackung des Kits aufgedruckt und muss im Servicebericht aufgeführt werden.

Bitte bewahren Sie die Seriennummer auf, bis die Servicemeldung zurückgesetzt wurde.

Documents

1. Service-Bericht



<https://coatmaster.com/wp-content/uploads/2023/02/Flex-service-report-distributors.pdf>

2. Kalibrierzertifikat



<https://coatmaster.com/wp-content/uploads/2023/02/Certificate-of-Calibrationen-Flex.pdf>

3. Flex
Wartungshandbuch



<https://coatmaster.com/wp-content/uploads/2023/02/Maintenance-manual-coatmaster-Flex-V2-EN.pdf>

4. Zertifikat der
Kalibrierrichtlinien



https://coatmaster.com/wp-content/uploads/2023/02/Certificate-of-Calibration_en_Flex_V1.1.pdf

5. Modifikations-Übersicht



<https://coatmaster.com/wp-content/uploads/2023/02/FlexModificationsOverview.pdf>