



# **coatmaster Flex**

## **Replace display**

coatmaster AG

**18. März 2025**


## Disassembly display Display ausbauen

Unlock the display connectors


Display Steckverbinder lösen




Unlock / entriegeln



Unplug / ausziehen



Unclip the display from the frame / Display vom Rahmen lösen




## Assembly display

### Display einbauen




Assembly the display to the frame / Display in Rahmen einclipen

Display cable trough the slot / Displaykabel durch den Schlitz




Plug in the display cable and lock it

Displaykabel einstecken und verriegeln



Plug in / einstecken



Lock / verriegeln

