



coatmaster Flex

Replace DAQ/Toradex



coatmaster AG

18. März 2025

Disassembly the DAQ-Toradex DAQ-Toradex demontieren

Unlock the two connectors

Die beiden Steckverbinder lösen




Release PCB locks

PCB Verriegelungen lösen

Unlock Toradex

Verriegelung Toradex öffnen





Assembly the DAQ-Toradex

DAQ-Toradex montieren


clip Toradex into the DAQ

Toradex in DAQ einclipen



Push DAQ into the latch

DAQ in die Verriegelungen drücken



Plug in both cable and lock

Beide Kabel einstecken und verriegeln

